

FOREVER Classic+ Universal — Instrucciones de uso

Paso a paso de impresión y aplicación. Consulta los datos completos del producto en la ficha técnica.

Ajustes de impresión

- Modo de imagen: en espejo.
- Alimentación: bandeja multipropósito (bypass).
- Tipo de papel en el driver: papel grueso («Heavy paper») o similar.

Proceso de transferencia

- Coloca la prenda sobre el plato inferior de la plancha térmica.
- Coloca el papel transfer impreso sobre la camiseta.
- Prensa durante 10-15 segundos con los valores de la tabla 1.
- Retira el papel transfer inmediatamente, en caliente. No saques nunca la prenda de la plancha antes de haber retirado el papel transfer.
- Para mejorar la resistencia al lavado, coloca una hoja de papel siliconado sobre el diseño y vuelve a prensar (fijado: 10 s).

Tabla 1 · Ajustes de la plancha térmica

Parámetro	Plancha automática	Plancha manual
Presión	Máx. 5 bar (70 PSI)	Alta
Temperatura	200 °C (392 °F)	200 °C (392 °F)
Tiempo	10-15 s	10-15 s
Fijado (con papel siliconado)	10 s	10 s

Cuidados de la prenda

- Lavado: hasta 60 °C (programa templado), con la prenda del revés. No uses suavizante ni detergente líquido.
- Secado: no uses secadora. Se recomienda secar al aire, colgada o tendida.
- Planchado: cubre la impresión con papel de horno antes de planchar.

Consejos

- Antes de empezar una producción en serie, haz pruebas de transferencia y de lavado con todos los materiales.
- Impresión a doble cara: coloca la camiseta «abrazando» el plato inferior, de forma que solo se caliente un lado y el diseño de la otra cara no se vuelva a prensar.
- Si la camiseta amarillea, coloca un trozo de fieltro (fleece) sobre ella durante la transferencia.

IMPORTANTE: los valores son orientativos. Cada impresora y cada tejido se comportan de forma distinta; ajusta temperatura, tiempo y presión con pruebas antes de producir en serie.