SISER Chroma Sun — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión de 60 g y velocidad de 30 cm/s.

2 · Pelado

- Pela el exceso de material.
- Truco: pela sobre una superficie caliente para hacerlo más rápido y con más facilidad.

3 · Aplicación

Coloca el diseño sobre la prenda y aplica con plancha térmica:

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezcla	150 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

Superposición

Chroma Sun se puede superponer en varias capas.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, del revés. Se puede planchar del revés.
- Admite secadora en programa de sintéticos.
- No uses lejía ni productos químicos agresivos.
- Respeta las recomendaciones del tejido.

Almacenamiento

Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo, con la bobina en posición vertical. Durabilidad: hasta 2 años.

Realiza siempre una prueba antes de iniciar la producción. No apto para tejidos tratados ni sublimados.