

SISER EcoStretch — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión de 50-60 g y velocidad de 20 cm/s.

2 · Pelado

- Pela el material sobrante alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Para obtener el mejor resultado, precalienta la base inferior de la plancha a 120 °C durante 5 segundos.
- Coloca el diseño sobre la prenda.

Gramaje del tejido	Temperatura	Tiempo	Presión
Hasta 150 g/m ²	120 °C	5 s	Media (2,5-3,5 bar)
Más de 150 g/m ²	150 °C	5 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes de estirar el material: así el adhesivo se fija y se adhiere bien al tejido.
- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, del revés. Se puede planchar del revés y secar en secadora en programa para delicados.
- No admite limpieza en seco. No uses lejía ni productos químicos agresivos.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.

Almacenamiento

Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo, con la bobina en posición vertical.

Durabilidad: hasta 2 años.

Realiza siempre una prueba antes de la producción. No recomendado en tejidos tratados ni sublimados.