

FOREVER Laser-Light (No-Cut) — Instrucciones de uso

Paso a paso de impresión y aplicación. Consulta los datos completos del producto en la ficha técnica.

Ajustes de impresión (solo impresoras OKI de tóner blanco)

- Modo de imagen: en espejo.
- Tóner blanco: activado.

Impresora	Bandeja	Tipo de soporte
OKI 7411 / 711 / 9420 / 920 / 9541 / 941	Multipropósito	Labels 1 (etiquetas 1)
OKI PRO8432WT	Multipropósito	User Type 2

Transferencia sobre algodón (textil)

- Coloca el transfer sobre el textil.
- Prensa con los valores de la tabla.
- Frota el transfer con un trapo durante 5-10 segundos.
- Retira el papel despacio.
- Cubre el transfer con una hoja de papel siliconado.
- Fija el transfer con los valores de la tabla.

Transferencia sobre cartón / papel

- Coloca el transfer sobre el cartón o el papel.
- Prensa a 180 °C durante 15 s con presión media (2-3 bar).
- Retira el papel pasados 5-10 segundos.

Tabla · Parámetros de prensado — Laser-Light (No-Cut), algodón blanco y claro

Parámetro	Plancha automática	Plancha manual
Temperatura	180-200 °C (356-392 °F)	180-200 °C (356-392 °F)
Transferencia	2-3 bar (29-43 PSI) · 15 s	Presión alta · 30 s
Fijación	5 bar (72 PSI) · 30 s	Presión alta · 30 s

Consejos y trucos

- Coloca el textil totalmente plano sobre el plato inferior: cuellos, pliegues y relieves deben quedar fuera del plato. Si no es posible, enfunda la prenda en el plato.
- Aparece un fondo claro alrededor del transfer: reduce ligeramente la presión.
- El tóner no se transfiere por completo: aumenta ligeramente la presión.
- Las planchas térmicas varían según la marca y el modelo, incluso dentro de la misma marca: ajusta tus propios parámetros. Según el calor y la presión de tu plancha, puede que necesites 10-15 s más de transferencia.
- Para la mejor resistencia al lavado, respeta la presión, la temperatura y el tiempo de fijación recomendados.
- Las planchas de tipo almeja (clamshell) suelen dar menos presión: aumenta el tiempo de prensado.
- Estampado por las dos caras: coloca la camiseta sobre el plato inferior de modo que solo se caliente una cara; así el diseño del otro lado no vuelve a prensarse.
- Prendas que amarillean: coloca un trozo de forro polar (fleece) sobre la prenda durante la transferencia.
- Haz pruebas de transferencia y de lavado con todos los materiales antes de una producción en serie.

Cuidados de la prenda

- Lavado: hasta 30 °C en programa en frío y con la prenda del revés. No uses suavizante ni detergente líquido.
- Secado: no uses secadora; se recomienda tender la prenda.

- Planchado: cubre el estampado con papel de horno antes de planchar.

Consejo de FOREVER: aplicado sobre prendas más oscuras, Laser-Light (No-Cut) da un efecto «vintage» de aspecto lavado.