

# FOREVER Waterslide (HT) — Instrucciones de uso

Paso a paso de impresión y aplicación. Consulta los datos completos del producto en la ficha técnica.

## Ajustes de impresión

| Impresora                      | Tipo de papel                                                                           | Alimentación           | Modo de imagen |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>OKI con tóner blanco</b>    | Ultra Heavy 2 (papel A)                                                                 | Bandeja multipropósito | En espejo      |
| <b>CMYK (sin software RIP)</b> | Labels 1 (189-220 g/m <sup>2</sup> ), Rough Paper (189-220 g/m <sup>2</sup> ) o similar | Bandeja multipropósito | Sin espejo     |

## Ajustes de la plancha (solo proceso con tóner blanco)

| Plancha           | Presión               | Temperatura     | Tiempo  |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| <b>Automática</b> | 2 bar (29 PSI), media | 180 °C (356 °F) | 15-20 s |
| <b>Manual</b>     | —                     | 180 °C (356 °F) | 15-20 s |

## Proceso con impresora OKI de tóner blanco · sistema de 2 papeles (superficies oscuras)

- Precalienta la plancha hasta que el plato inferior esté caliente.
- Imprime el diseño en espejo sobre el papel A de Laser-Dark (No-Cut).
- Coloca el papel Waterslide sobre el plato inferior y el papel A encima.
- Cúbrelos con una hoja de papel siliconado.
- Prensa ambos papeles con los valores de la tabla (180 °C · 15-20 s).
- Retira los papeles con cuidado y deja que se enfríen por completo.
- Separa los papeles solo cuando estén totalmente fríos.
- Recorta el transfer lo más ajustado posible.
- Baño de agua: sumerge el transfer en agua durante 30 s; el papel se enrollará.
- Frota suavemente entre los dedos para soltar la película del transfer.
- Deslizar: coloca la película sobre la superficie.
- Alísala con los dedos o con una espátula blanda para evitar burbujas de aire.
- Retira el agua sobrante.
- Secado: deja secar durante 3 horas.

## Proceso con impresora CMYK · sistema de 1 papel (superficies claras)

- Imprime el diseño sin espejo sobre la cara brillante del papel transfer.
- Recorta el diseño lo más ajustado posible.
- Baño de agua: sumerge el transfer en agua durante 30 s; el papel se enrollará.
- Frota suavemente entre los dedos para soltar la película del transfer.
- Deslizar: coloca la película sobre la superficie.
- Alísala con los dedos o con una espátula blanda para evitar burbujas de aire.
- Retira el agua sobrante.
- Secado: deja secar durante 3 horas.

## Consejos

- Recorte ajustado. Recorta lo más pegado posible al diseño.
- Separación en frío. En el proceso con tóner blanco, separa el papel A y el Waterslide solo cuando estén completamente fríos.
- Sin burbujas. Alisa la película con los dedos o con una espátula blanda.
- Mejor acabado. Retirar el agua sobrante mejora la calidad del resultado.

---

Contacto técnico del fabricante: [support@forever-ots.com](mailto:support@forever-ots.com) · [www.forever-ots.com/contact](http://www.forever-ots.com/contact). En España: M2M Sistemas, distribuidor oficial.