

FOREVER Multi-Trans PRO — Instrucciones de uso

Paso a paso de impresión y aplicación. Consulta los datos completos del producto en la ficha técnica.

Ajustes de impresión por modelo

Impresora	Ajustes del controlador
OKI PRO8432WT (tónér blanco)	Imagen en espejo · tipo de soporte: Rough · bandeja multipropósito · papel de color +1 · alimentación hoja a hoja · gramaje: Ultra Heavy 2
OKI PRO9541WT (tónér blanco)	Imagen en espejo · tipo de soporte: Rough · relleno de blanco: máx. 60 % · bandeja multipropósito · densidad del blanco: -3 · hoja a hoja · gramaje: Ultra Heavy 3 · Media Adjust: +3 · UH Media Adjust Mode: +3 · Heavy Media Mode: activado · Specific Media Feed Mode: MPTray 5 · ajuste de color del papel: +3
OKI C834 (serie C8X4)	Imagen en espejo · tipo de soporte: UserType 8 · bandeja multipropósito
OKI PRO7411/711WT y PRO9420/920WT	Imagen en espejo · tipo de soporte: UserType 1 · bandeja multipropósito · densidad del tónér blanco: -2 · hoja a hoja
FOREVER TRANSFERRIP (sistema de 1 papel)	Imagen en espejo · tipo de soporte: UserType 1 · detección automática de bandeja · relleno de blanco: máx. 180 % · hoja a hoja
FOREVER TRANSFERRIP 5C	Imagen en espejo · tipo de soporte: UserType 7 · detección automática de bandeja · relleno de blanco: máx. 180 % · hoja a hoja
Otros modelos	Tipo de papel: Transparency/Heavy Paper 3 o similar. Consulta a tu distribuidor si tu impresora láser CMYK es compatible.

Proceso de transferencia

- 1. Prepresado: prepresado el soporte con la almohadilla de silicona recomendada y los valores de la tabla.
- 2. Colocación: pon el diseño con la cara impresa hacia abajo sobre el soporte y fíjalo con cinta resistente al calor si es necesario.
- 3. Presado: prensa con los parámetros de la tabla, cubriendo con la almohadilla de silicona recomendada.
- 4. Retirada: retira el papel transfer según la tabla. En este momento el soporte está muy caliente: toma precauciones al manipularlo.
- 5. Re-presado: si la tabla lo indica, vuelve a presar a la temperatura del paso 3 durante unos 2-5 s.

Tabla de soportes

Soporte	Temp.	Preprensado + prensado	Presión	Almohadilla	Retirada CMYK	Retirada CMYW	Re-prensado
Madera	135 °C (275 °F)	20 + 30-35 s	Media	—	Templada	Caliente	No
Papel	135 °C (275 °F)	2 + 5-10 s	Media/alta	—	Templada	Caliente	No
Cartulina	135 °C (275 °F)	2 + 15-20 s	Media/alta	—	Templada	Caliente	No
Aluminio	135 °C (275 °F)	0 + 90 s	Alta	Speedy	Caliente	Caliente	No
Vidrio	135 °C (275 °F)	45 + 45-60 s	Alta	Speedy	Templada	Caliente	No
Cuero	135 °C (275 °F)	5 + 10-15 s	Media	—	Templada	Caliente	No
Corcho	135 °C (275 °F)	30 + 35 s	Media/alta	Speedy	Templada	Caliente	Sí
Tazas	160 °C (320 °F)	0 + 60 s	Alta	De plancha de tazas	Templada	Caliente	No
Espejos	135 °C (275 °F)	45 + 45-60 s	Alta	Speedy	Templada	Caliente	No
Posavasos	135 °C (275 °F)	2 + 15-20 s	Media/alta	—	Templada	Caliente	No
Servilletas	135 °C (275 °F)	2 + 5-10 s	Media	—	Templada	Caliente	No
Vasos de plástico (PP)	110 °C (230 °F)	0 + 180 s	Media	De plancha de tazas	Templada	Caliente	No
Tapas de libro (sin recubrimiento)	135 °C (275 °F)	20 + 30-35 s	Media	—	Templada	Caliente	No

«Speedy» = almohadilla de silicona FOREVER Speedy. «De plancha de tazas» = almohadilla propia de la plancha de tazas. «—» = sin almohadilla. Las columnas de retirada indican cómo retirar el papel según se imprima con impresora CMYK o con tóner blanco (CMYW).

Consejos

- Superficie limpia. Elimina polvo, recubrimientos, productos químicos y grasa del soporte. Las superficies de metal y vidrio pueden limpiarse con alcohol.
- Almohadilla de silicona. Ayuda a repartir el calor de forma uniforme sobre el transfer; ten en cuenta que, al usarla, los parámetros de prensado pueden variar.
- Partículas sobrantes. Si se transfieren partículas de más, se eliminan fácilmente frotando con un paño.
- Precaución. Tras la retirada, el soporte está muy caliente.

IMPORTANTE: los valores son orientativos. Haz pruebas con cada material e impresora antes de producir en serie. Contacto técnico del fabricante: support@forever-ots.com · www.forever-ots.com/contact. En España: M2M Sistemas, distribuidor oficial.