

SISER Brick® 600 Dual Colors (bicolor) — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en modo espejo.
- Ajustes orientativos: cuchilla 60°, presión 80 gf, velocidad 10 cm/s.
- Por el grosor del material, no cortes piezas de menos de 0,5 cm.

2 · Pelado

- Elimina el material sobrante alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Precalienta la prenda durante 20 segundos.
- Coloca el diseño sobre la prenda.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	155 °C	25 s	Media/alta (4 bar)

4 · Retirada del soporte

Deja enfriar y retira el film transportador en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés a una temperatura máxima de 40 °C.
- Planchado: Sí, del revés.
- Secadora: sí, programa algodón.
- No lavar en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No utilices lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Guarda las bobinas en posición vertical.
- Durabilidad del material: hasta 2 años.

Consejos

- Haz siempre una prueba antes de empezar la producción.
- No se recomienda en tejidos tratados ni en prendas sublimadas.

Material de gran grosor: evita detalles y piezas de menos de 0,5 cm.