SISER Brick® 600 — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 60°, presión de 80 g y velocidad de 10 cm/s.
- Al ser un material de considerable grosor, no cortes piezas de menos de 0,5 cm.
- Material apto para láser.

2 · Pelado

- Elimina el material sobrante alrededor del diseño.

3 · Aplicación

- Precalienta la prenda durante 20 segundos.
- Coloca el material sobre la prenda.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezcla	155 °C	25 s	Media-alta (4 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 40 °C, del revés. Se puede planchar del revés.
- Admite secadora en programa de algodón. No admite limpieza en seco.
- No uses lejía ni productos químicos agresivos.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.

Almacenamiento

Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo, con la bobina en posición vertical. Durabilidad: hasta 2 años.

Realiza siempre una prueba antes de la producción. No recomendado en tejidos tratados ni sublimados.