SISER Colorprint® — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Impresión

- Imprime con tintas solventes o ecosolventes usando el perfil de Siser para tu impresora.
- Deja secar la impresión un mínimo de 12 horas antes de laminar con la cinta TTD.

2 · Corte

- Contornea el diseño con cuchilla de 45°, presión 70 g y velocidad 20 cm/s.

3 · Pelado y transferencia

- Retira el material sobrante.
- Levanta la impresión del soporte con la cinta de aplicación TTD Easy.
- Coloca la decoración sobre el tejido.

4 · Aplicación

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster, mezclas y elastano	150 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

5 · Retirada de la cinta

Retira la cinta TTD en caliente.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, preferiblemente del revés.
- Se puede planchar del revés. No uses secadora ni limpieza en seco.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Vida útil: hasta 2 años. Guarda las bobinas en posición vertical.

Consejos

- No apliques sobre tejidos tratados ni sublimados.
- Consulta la tabla de compatibilidad de tintas antes de imprimir.

Dada la gran variedad de tintas e impresoras, recomendamos hacer siempre una prueba antes de iniciar una producción.