

SISER Crystal (Glossy) — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 • Impresión y corte

- Imprime y corta el material en modo espejo, usando el perfil de Siser para tu impresora.
- Ajustes de corte: cuchilla de 45°, presión 50 g, velocidad 30 cm/s.

2 • Pelado

- Retira el material sobrante.
- Coloca la decoración sobre la prenda.

3 • Aplicación

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas (blancos o claros)	155 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 • Retirada del soporte

Retira el soporte en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, preferiblemente del revés.
- Se puede planchar del revés y usar secadora (programa de algodón). No limpiar en seco.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Vida útil: hasta 2 años. Guarda las bobinas en posición vertical.

Consejos

- Al ser transparente, el color del tejido influye en el resultado: úsalo sobre prendas blancas o claras.
- No apliques sobre tejidos tratados ni sublimados.

Dada la gran variedad de tintas e impresoras, recomendamos hacer siempre una prueba antes de iniciar una producción.