

SISER EasyPatterns® Plus — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en modo espejo.
- Ajustes orientativos: cuchilla 45°, presión 50 gf, velocidad 25 cm/s.

2 · Pelado

- Elimina el material sobrante; el material viene preenmascarado sobre soporte adhesivo, así que no necesitas cinta de transferencia.

3 · Aplicación

- Coloca el diseño sobre la prenda con el film transportador hacia arriba.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster, mezclas y elastano	155 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el film transportador en caliente.

Superposición

EasyPatterns Plus solo puede utilizarse como capa superior en diseños de varias capas.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés a una temperatura máxima de 40 °C.
- Planchado: Sí, del revés.
- Secadora: sí, programa algodón.
- No lavar en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No utilices lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Conserva el material entre 18 y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo.
- Guarda las bobinas en posición vertical.
- Durabilidad del material: hasta 2 años.

Consejos

- Haz siempre una prueba antes de empezar la producción.
- No se recomienda en tejidos tratados ni en prendas sublimadas.