

SISER P.S. Electric (EasyWeed® Electric) — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°, presión aprox. 60 g y velocidad de 20 cm/s.

2 · Pelado

- Retira el material sobrante; el soporte adhesivo mantiene en su sitio los detalles.

3 · Aplicación

Coloca el diseño sobre la prenda con el soporte transparente hacia arriba y transfíere con plancha térmica.

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezclas	150 °C	15 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en caliente o en frío.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava la prenda del revés, hasta 60 °C.
- Se puede planchar del revés.
- Admite secadora (programa algodón).
- No admite limpieza en seco.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.
- No uses lejía ni agentes químicos agresivos.

Almacenamiento

- Guarda las bobinas en posición vertical, entre 18 y 26 °C.
- Protégelas de la luz solar directa y del polvo.
- En estas condiciones el material se conserva hasta 2 años.

Recomendamos realizar una prueba antes de la producción.