SISER Thermoreflex® Color — Instrucciones de uso

Paso a paso de corte (o impresión), aplicación y cuidados. Consulta todos los datos técnicos en la ficha técnica.

1 · Corte

- Corta el diseño en espejo.
- Cuchilla de 45°; presión de 70-100 g con cuchilla nueva o de 110 g con cuchilla usada.
- Velocidad de corte: 20 cm/s.

2 · Pelado

- Pela el exceso de material.

3 · Primer prensado

Coloca el diseño sobre la tela y transfiere durante 5 segundos:

Soporte	Temperatura	Tiempo	Presión
Algodón, poliéster y mezcla	155 °C	5 s	Media (2,5-3,5 bar)

4 · Retirada del soporte

Retira el soporte en templado.

5 · Fijación final

- Cubre el diseño con papel de horno.
- Prensa otros 10 segundos para la fijación final.

Superposición

En diseños de varias capas, Thermoreflex® Color debe colocarse solo como capa superior.

Lavado y cuidados

- Espera 24 horas después de la aplicación antes del primer lavado.
- Lava hasta 60 °C, del revés. Se puede planchar del revés.
- Admite secadora en programa de algodón. No admite limpieza en seco.
- No uses lejía ni productos químicos agresivos.
- Sigue las instrucciones de la etiqueta de la prenda.

Almacenamiento

Conserva el material entre 18 °C y 26 °C, protegido de la luz solar y del polvo, con la bobina en posición vertical. Durabilidad: hasta 2 años.

Realiza siempre una prueba antes de la producción. No recomendado en tejidos tratados ni sublimados.