





MULTI-TRANS PRO PARA SUPERFICIES DURAS



FOREVER TRANSFER RIP

Tipo de material: UserType 1 Detección automática bandeja

White fill-up to: max. 180%

Imagen modo espejo



PARAMETROS IMPRESORA LASER

TONER BLANCO OKI PRO8432WT (CMYW)

- · Imagen modo espejo Tipo material: UserType 1
- Alimentador Multi-Usos
- +1 Densidad de color

5-COLORES IMPRESORA (CMYKW)

OKI PRO9541WT

- Imagen modo espejo
- Tipo papel: FORVLDLT
- Relleno de blanco: max. 60%
- Alimentador Multi-Usos
- -3 Densidad toner blanco

CMYK

OKI C834 (C8X4-SERIES)

- Imagen modo espejo
- Tipo de material: UserType 8
- Alimentador Multi-Usos

OKI PRO7411/711WT& PRO9420/920WT

- Imagen modo espejo
- Tipo material: User Type 1
- Alimentador Multi-Usos
- -2 Densidad toner blanco

FOREVER TRANSFER RIP

- Imagen modo espejo
- Tipo de material: UserType 1
- Detección automática bandeja
- White fill-up to: max. 180%

OTROS MODELOS

- Transparente/Papel pesado 3 o similares
- Contactenos para verificar que su impresora láser sea compatible





PROCESO PARA LA TRANSFERENCIA

- Pre planchar el producto con la silicona recomendada y ajustes que aparecen en la tabla inferior. 1.
- Colocar el diseño sobre el producto con la cara impresa hacia abajo, si es necesario fijarlo con cinta térmica adhesiva.
- Planchar el transfer con los parámetros de la tabla inferior y cubrir con la alfombrilla de silicona recomendada.
- Retirar el transfer siguiendo las indicaciones de la tabla inferior.
 - ATENCION: En este punto, el material está muy caliente. Tome precauciones al manipularlo.
- Si se indica en la tabla inferior, vuelva a planchar con la misma temperatura del paso 3 durante 2 a 5 seg.



AJUSTES

| SOPORTES/PRODUCTOS | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|
| | TEMP | T. PRE-PLANCHADO | PRESION | ALFOMBRILLA SILICONA | TEMP RETIRADA | | PLANCHADO |
| | | TIEMPO PLANCHADO | | | CMYK | CMYW | FINAL |
| MADERA | 135°C/275°F | 20 + 30-35 seg. | Media | _ | Templado | Caliente | No |
| PAPEL | 135°C/275°F | 2 + 5-10 seg. | Media / Alta | _ | Templado | Caliente | No |
| TARJETA | 135°C/275°F | 2 + 15-20 seg. | Media / Alta | _ | Templado | Caliente | No |
| ALUMINIO | 135°C/275°F | 0 + 90 seg. | Alta | Rápida | Caliente | Caliente | No |
| CRISTAL | 135°C/275°F | 45 + 45-60 seg. | Alta | Rápida | Templado | Caliente | Sí |
| CUERO | 135°C/275°F | 5 + 10-15 seg. | Media | _ | Templado | Caliente | No |
| CORCHO | 135°C/275°F | 30 + 35 seg. | Media / Alta | Rápida | Templado | Caliente | Sí |
| TAZAS | 160°C/320°F | 0 + 60 seg. | Alta | Para tazas | Templado | Caliente | No |
| ESPEJOS | 135°C/275°F | 45 + 45-60 seg. | Alta | Rápida | Templado | Caliente | Sí |
| POSAVASOS | 135°C/275°F | 2 + 15-20 seg. | Media / Alta | _ | Templado | Caliente | No |
| SERVILLETAS | 135°C/275°F | 2 + 5-10 seg. | Media | _ | Templado | Caliente | No |
| VASOS DE PLASTICO (PP) | 110°C/230°F | 0 + 180 seg. | Media | Para tazas | Templado | Caliente | No |
| PORTADAS DE LIBROS (SIN RECUBRIMIENTO) | 135°C/275°F | 20 + 30-35 seg. | Media | - | Templado | Caliente | No |



RECOMENDACIONES

- Elimine el polvo, los revestimientos, los productos químicos y las grasas de las superficies del sustrato antes de la transferencia. Las superficies de metal y vidrio se pueden limpiar con alcohol.
- El uso de la almohadilla de silicona ayuda a distribuir el calor de manera uniforme a lo largo de la transferencia. ATENCIÓN: Los parámetros de planchado pueden variar cuando se utiliza una almohadilla de silicona.
- Si se le han transferido partículas en exceso, puede eliminarlas fácilmente frotándolas con un paño.